

モデル名	サイズ	全長	ハンドル幅	ハンドル最高部地上高 (標準セッティング時)	サドル最低地上高	トップチューブ 中央部地上高
TOKYOBike 26	S(470)	1625	555	900	795	735
	M(530)	1665	555	935	895	775
	L(570)	1705	555	970	930	775
TOKYOBike SPORT9S	S(470)	1625	495	850	795	720
	M(530)	1650	495	880	855	765
	L(570)	1690	495	910	890	795
TOKYOBike CS	S(470)	1620	510	885	800	730
	M(530)	1660	510	920	850	775
	L(570)	1690	510	930	905	800
TOKYOBike MONO	S(470)	1630	565	925	805	735
	M(530)	1670	575	945	885	775
	L(570)	1705	575	970	910	810
TOKYOBike BISOU 26	S(420)	1635	590	970	765	650
	M(500)	1695	590	1020	825	660
TOKYOBike LEGER	S(420)	1635	590	970	765	650
	M(500)	1695	590	1020	825	660
TOKYOBike CALIN	—	1475	555	930	750	610
TOKYOBike Jr. Comfy	S	1400	490	805	575	570
TOKYOBike Jr. Comfy	M					
TOKYOBike Jr. Step	S	1400	490	805	560	505
little tokyobike	—	1180	465		460	
tokyobike paddle	—	890	340		285	250

※単位は全てmm(ミリ) 若干の個体差・誤差があります。